

Auerswald, Beispiel Comfortel 2600

Anmelden eines schnurlosen Plantronics Headset der CSxx Familie an ein COMfortel 2600

Benötigte Hardware: Auerswald COMfortel 2600
Plantronics CS540 Schnurlos Headset System
Plantronics Anschlussadapter APS-11 (Electronic Hook Switch)

Anschluss und Inbetriebnahme:

- Nehmen Sie das CS540 in Betrieb, indem Sie die Basisstation über das Steckernetzteil mit einer freien Steckdose verbinden.
- Schließen Sie den kleinen RJ11-Western-Stecker und den 3,5 mm Klinenstecker des APS-11 Adapters an die Basisstation des CS540 an. Die beiden entsprechenden Buchsen befinden sich auf der Unterseite der Basisstation.
- Den größeren RJ45-Westernstecker verbinden Sie mit der Headsetbuchse auf der Unterseite des Auerswald COMfortel 2600.

Einstellungen am COMfortel 2600:

- Belegen Sie eine Xtension-Taste mit der Funktion „Headset umschalten“. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, bequem mit einer Taste den Headsetbetrieb ein- oder auszuschalten.
- Einstellung des Headset-Typs: Wählen Sie unter „Menü -> Einstellungen -> Grundeinstellungen -> Headsettyp den Headset-Typ „DHSG“ aus.
- Unter Einstellungen -> Signalisierungen -> Headset-Klingeln können Sie festlegen, ob das Headset einen kommenden Ruf im Hörerlautsprecher durch einen Signalton signalisieren soll. Hinweis: Das Headset signalisiert nur den ersten Rufton.